

PHILIPS

ヘッドホン

5000 シリーズ

TAH5255



取扱説明書

コンテンツ

1	安全上のご注意	2
---	---------	---

2	Bluetooth ヘッドホン	4
	付属品	4
	その他の機器	4
	概要	5

3	はじめに	6
	バッテリーの充電	6
	ヘッドホンと携帯電話のペアリング	6

4	ヘッドホンの使用	7
	ヘッドホンの Bluetooth デバイスへの接続	7
	通話と音楽の管理	7
	マルチポイント接続	8

5	仕様	9
---	----	---

6	通知	10
	適合宣言	10
	使用済み製品とバッテリーの廃棄	10
	内蔵バッテリーの取り外し	10
	環境情報	10

7	商標	11
---	----	----

8	よくあるご質問	12
---	---------	----

1 安全上のご注意

本製品をご使用頂く前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害や事故を未然に防止するためのものですので、下記内容を必ずお守り下さい。お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚡ 危険

この表示は、「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの」を示しています。

! 警告

この表示は、「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性があるもの」を示しています。

⚡ 危険

- 本機を使用する場合は、必ず次のガイドラインに従ってください。
 - 本機を使用するときは音量を上げすぎない。耳を刺激するような大きな音量で長時間使用すると聴力に悪い影響を与えることがあります。
 - はじめから音量を上げすぎない。
 - 肌に異常やかゆみを感じた場合は使用しない。
 - 使用中に気分が悪くなったら、使用を中止する。本製品を耳から外してください。
- 道路交通法に従って安全に運転する。自動車、バイク、自転車を運転中に本機を使用しないでください。また、歩行中、交差点や踏切、駅のホーム、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。事故の原因になります。
- 本製品を湿気、ほこり、油煙の多い場所、暖房器具の近く、直射日光の当たる場所や車内など高温の場所で使用、保管、放置しない。

! 警告

- 分解や改造をしない。火災、感電、けが、または故障の原因になります。
- 本機を過度の熱に当てない。
- 本機を落下させたり、強い衝撃を与えない。
- 充電には認可された輸入業者等が明記された USB 充電器 DC5V のみお使いください。
- 本製品を水没させない。
- むれた手で触れない。感電やけがの原因になります。
- 本機を布団や布などで覆わない。発熱や発火の原因になります。
- 本製品に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。
- アルコール、アンモニア、ベンジン、または研磨剤を含むいかなる洗浄剤も使用しないでください。掃除が必要な場合は柔らかい布を使用し、必要な場合は最低限の量の水または薄めたマイルドな石けんで湿らせて本製品を掃除します。
- 航空機内で使用する場合は、航空会社および客室乗務員の指示に従う。電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
- 自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
- 病院など使用を禁止された場所で使用しない。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。
- 本機を医療機器の近くで使用しない。機器が発する電波により心臓ペースメーカーや除細動器などの医療機器に影響を与えるおそれがあります。
- 高精度な制御や微弱な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。
- 誤って飲み込まないように、幼児やペットが触れる場所に置かない。本機にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されているため、飲み込むと事故につながるおそれがあります。飲み込んでしまった場合は、速やかに医師の診断を受けてください。本機を使用していないときは、充電ケースに入れて蓋を閉め、幼児の手の届かないところやペットが触れない場所に保管してください。
- メーカー純正品または推奨品ではない電源アダプターや充電器を使用すると、火災や怪我等の原因となるおそれがあります。
- 破損した状態で使用したり、改造したりしない。破損した状態のバッテリーや改造したバッテリーを使用すると、火災や破裂の原因となり、

怪我をするおそれがあります。

修理が必要な際は、必ず当社カスタマーサービスにお問い合わせください。

- 電池の液が漏れたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざける
- 異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気づいたら使用しない。
異常に気づいたら、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店か当社サービスセンターに修理を依頼してください。
- 一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない。
- 操作中および保管時の温度と湿度
温度が 45 度以上になる場所でのご使用および保管はしないでください。
高温または低温状況ではバッテリー寿命が短くなることがあります。

充電機について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない。
目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因となるので、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に違和感がある場合は、医師の診察を受けてください。
- 電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
- 火気に近づけたり、火の中に入れてない。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない。
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、また、極端に温度が低いところ。
 - ストープなどの熱源の近く。
 - 炎天下の車内。
- 本機を落下させたり、強い衝撃を与えない。

電波について

2.4 FH 1

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。
変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社カスタマーセンターまでお問い合わせください

2 Bluetooth ヘッドホン



クイックスタートガイド



海外保証書




安全説明書

ご購入頂きありがとうございます。
そしてフィリップスへようこそ！
このフィリップスのオーバーイヤーヘッドホンを使えば、次のことができます。

- ・ 便利なワイヤレスハンズフリーでの通話を楽しめます。
- ・ ワイヤレス音楽を楽しみながら操作できます。
- ・ 通話と電話を切り替えられます

付属品



Philips Bluetooth ヘッドホン
Philips TAH5255



USB 充電ケーブル (充電のみ)




オーディオケーブル

その他の機器

Bluetooth に対応し、ヘッドホン(「仕様」を参照してください)と互換性のある携帯電話またはデバイス(ノートパソコン、PDA、Bluetooth アダプタ、MP3 プレーヤーなど)。

概要



- ① micro-USB 充電ポート
- ② LED インジケータ
- ③ 音量ダウン
- ④ 音楽 / 音量調整ボタン
- ⑤ 音量アップ
- ⑥ 電源オン / オフボタン
- ⑦ 通話 / ペアリングボタン
- ⑧ マイク

3 はじめに

バッテリーの充電

≡ 注釈

- 初めてヘッドホンを使用する前に、ヘッドホンを充電し、バッテリーの容量と寿命を最適化します。
- 損傷を避けるため、付属の USB 充電ケーブルのみを使用してください。
- ヘッドセットを充電する前に通話を終了してください。ヘッドホンを充電用に接続すると、ヘッドホンの電源がオフになります。

付属の USB 充電ケーブルを、ヘッドホンの micro-USB 充電ポート、およびコンピューターの充電 /USB ポートに接続します。

↳ LED は充電中赤色に点灯し、ヘッドホンの充電が完全に終了すると青色に変わります。

* ヒント

- 通常、充電が終了するまでに 3.6 時間かかります。

ヘッドホンを携帯電話とペアリングします

お使いの携帯電話でヘッドホンを初めて使用する前に、携帯電話とのペアリングを行います。ペアリングに成功すると、ヘッドホンと携帯電話の間に固有の暗号化されたリンクが確立されます。ヘッドホンは最新の 8 台のデバイスをメモリに保存します。9 台以上のデバイスをペアリングしようとすると、最初にペアリングされたデバイスが新しいデバイスに置き換わります。

- 1 ヘッドホンが完全に充電され、電源がオフになっていることを確認します。
- 2  を 2 秒間長押しすると、紫色の LED になった後、青色の LED が点滅します。
- 3 TAH5255 の電源を入れた状態で CALL ボタンを 2.5 秒以上長押しすると、ペアリングモードになります。
- 4 携帯電話の電源を入れ、Bluetooth 機能が有効になっていることを確認します。
- 5 ヘッドホンと携帯電話をペアリングします。詳しくは、お使いの携帯電話の使用説明書を参照してください。

次の例はヘッドホンと携帯電話をペアリングする方法について説明しています。

↳ 携帯電話の Bluetooth 機能を有効にし、Philips TAH5255 を選択します。



Philips TAH5255

4 ヘッドホンの使用

ヘッドホンを Bluetooth デバイスに接続する

- 1 携帯電話 /Bluetooth デバイスの電源を入れます。
- 2 オン / オフ ボタンを 2 秒間長押ししてヘッドホンの電源を入れます。
 - ↳ 紫色の LED になった後、青色の LED が点滅します。
 - ↳ ヘッドホンは自動的に最後に接続された携帯電話 /Bluetooth デバイスに再接続されます。

ヒント

- ヘッドホンの電源を入れた後に携帯電話 / Bluetooth デバイスの電源を入れるか、または Bluetooth 機能を有効にすると、ヘッドホンと携帯電話 /Bluetooth デバイスを手動で再接続する必要があります。

注釈

- ヘッドホンが最後に接続した Bluetooth デバイスとの接続に失敗した場合、「接続可能モード」に切り替わります。その後、5 分後にまだどの Bluetooth デバイスにも接続されていない場合は自動的にオフに切り替わります。
- ヘッドホンが過去に 1 度も接続されたことがなく、5 分間どの Bluetooth デバイスにも接続されない場合、自動的に電源がオフになります。

通話と音楽の管理

オン / オフ

作業	ボタン	操作
ヘッドホンをオンにする	オン / オフ	2 秒間長押し
ヘッドホンをオフにする	オン / オフ	2.5 秒間長押し ↳ 赤色 LED が 5 回点滅

音楽のコントロール

作業	ボタン	操作
音楽の再生 / 一時停止	音楽のコントロール	一回押す
音量の調節	+/-	+/- を押す
次の曲	+	1 秒間長押し
前の曲	-	1 秒間長押し

通話のコントロール

作業	ボタン	操作
通話の受信 / 終了	通話のコントロール	1 回押す
通話中に通話相手を切り替える	通話のコントロール	1 秒間長押し

その他のヘッドホンのインジケータの状態

ヘッドホンのステータス	インジケータ
ヘッドホンがスタンバイモードか、または音楽の視聴中に Bluetooth デバイスに接続されました。	青色 LED は 6 秒に 1 回点滅します。
ヘッドホンはペアリングの準備ができています。	青色と赤色の LED が交互に点滅します
ヘッドホンの電源はオンですが、Bluetooth デバイスに接続されていません。	青色 LED は 6 秒間隔で二度リンクし、ヘッドホンは 5 分以内に電源がオフになります
バッテリー残量が低下しています。	常時赤色 LED の点滅
バッテリーが完全に充電されています。	青色 LED の点灯

マルチポイント接続

1) 「マルチポイント接続」とは？

TAH 5255 と、2 台の Bluetooth デバイスを同時に接続できる機能です。

2) マルチポイント接続について

TAH 5255 と接続したい 2 台の「Bluetooth デバイス」内の Bluetooth 機能をオンにします。

最初のデバイスを TAH5255 とペアリングするには、「Bluetooth デバイスとのペアリング」を参照してください。

もう一度 CALL ボタンを 2.5 秒長押しすると「ペアリングモード」になります。
(ここでは 1 番目の機器が切断されます)
「ペアリングモード」になったら、2 番目の機器をペアリングします。
接続したい 1 台目の「Bluetooth デバイス」で、再度「TAH 5255」を選択します。
ここで、両方の「Bluetooth デバイス」が同時に接続され、「TAH 5255」は 2 番目にペアリングされたデバイスを制御します。

- デバイスが 2 分以内に接続されない場合、スリープモードに切り替わります。スリープモード中にデバイスを接続しようとしているときに任意のボタンを押すと、接続が可能な「接続待機モード」に再度切り替わります。
- TAH 5255 の電源をオフにして再びオンにすると、2 番目にペアリングされたデバイスのみが自動的に接続されます。最初にペアリングされたデバイスが再接続されると、両方のデバイスが接続されたままになります。
- マルチポイント接続時には、TAH 5255 内で動作する機能は、通常、2 番目のペアリングされたデバイス内で動作します。(1 番目にペアリングされたデバイスを使用している場合、TAH 5255 からデバイスを操作することができます。)
- マルチポイント接続を使用している場合、ペアリングされているデバイスの順序が変更されることがあります。順序を変更する場合は、普段使用している機器を再度接続してください。



5 仕様

ヘッドホン

- 音楽再生：30 時間
- 通話時間：29 時間
- スタンバイ時間：630 時間
- 充電式リチウムポリマー
バッテリー：DC 3.7 V / 510 mAh
- Bluetooth バージョン：5.0
- 対応 Bluetooth プロファイル
 - HFP
 - HSP
 - A2DP
 - AVRCP
- 対応オーディオコーデック：SBC, AAC
- 再生周波数帯域：20Hz ~ 20,000Hz
- トランスミッター出力：10 dBm 未満
- 動作可能範囲：最大 10 メートル
(33 フィート)
- 自動電源オフ
- 充電用の micro-USB ポート
- バッテリー残量低下警告：あり

注釈

- 仕様は予告なく変更されることがあります。

6 通知

適合宣言

これにより、MMD Hong Kong Holding Limited は、この製品が指令 2014 53/EU の必須要件及びその他の関連規定に適合していることを宣言します。この適合宣言は www.p4c.philips.com からご確認くださいます。

使用済み製品とバッテリーの廃棄



製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の材料およびコンポーネントを使用して設計および製造されています。



製品に表示されているこの記号は、その製品が欧州指令 2012/19/EU の対象であることを意味します。



この記号の意図として欧州指令 2013/56/EU の適用を受ける内蔵充電式バッテリーで、一般家庭では廃棄できないものを使用しています。お使いの製品を正式な回収場所またはフィリップスのサービスセンターにお持ちになり、専門家に充電式バッテリーの取り外しをしてもらうことを強くお勧めします。電気機器および電子機器の回収システムについては、お近くのフィリップスのサービスセンターにお問い合わせください。地域のルールに従い、一般廃棄物と一緒に製品と充電式バッテリーを廃棄しないでください。古い製品や充電式電池を適切に廃棄することで、環境や健康への悪影響を防止します。

環境情報

不要な梱包はすべてなくしました。段ボール(箱)、発泡スチロール(緩衝液)、ポリエチレン(袋、保護フォームシート)の3つに分別しやすい梱包を心がけました。お使いのシステムは、専門会社によって解体された場合にリサイクルおよび再利用できる材料で構成されています。梱包材、使用済みバッテリー、古い機器の廃棄については、各地域の条例に従ってください。

7 商標

Bluetooth

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Top Victory Investment Limited がこれらのマークを使用する場合は、ライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

8 よくあるご質問

Bluetooth の電源がオンになりません。
バッテリー残量が少なくなっています。ヘッドホンを充電してください。

Bluetooth デバイスとヘッドホンをペアリングできません。

Bluetooth が無効になっています。ヘッドホンをオンにする前に、Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth デバイスをオンにします。

ペアリングをリセットするにはどうすればよいですか。

ヘッドホンをペアリングモード（青と赤の LED が交互に点滅）にして、紫の LED が 4 回点灯するまで 5 秒間、CALL ボタンを押しながら、(+) 方向にスイッチをスライドさせます。

Bluetooth 対応機器で音楽は聴くことはできませんが、コントロールできません（再生 / 一時停止 / 早送り / 巻き戻しなど）。

Bluetooth の音源が AVRCP（「仕様」を参照）に対応していることを確認してください。

ヘッドセットの音量が低すぎます。

一部の Bluetooth デバイスでは、音量同期によって音量をヘッドセットにリンクできません。この場合、適切な音量にするため、Bluetooth 対応機器単独で音量を調整する必要があります。

Bluetooth デバイスでヘッドホンを検知できません。

- ・ ヘッドホンが以前にペアリングされたデバイスに接続されている場合があります。その接続されている機器の電源を切るか、電波の届かない場所に移動させてください。
- ・ ペアリングがリセットされたか、ヘッドホンが以前に別のデバイスとペアリングされている可能性があります。使用説明書の説明にしたがって、ヘッドホンをもう一度 Bluetooth デバイスとペアリングしてください。（6 ページの「ヘッドセットを初めて Bluetooth デバイスとペアリングする」を参照）。

ヘッドホンが Bluetooth ステレオ対応の携帯電話に接続されているが、音楽は携帯電話のスピーカーでしか再生されません。

お使いのスマートフォンの使用説明書をご参照ください。ヘッドホンを通じて音楽を聞くを選択してください。

音質が悪く、音飛びノイズが聞こえます。

- ・ Bluetooth デバイスが動作範囲外にあります。ヘッドホンと Bluetooth デバイス間の距離を短くするか、間の障害物を取り除きます。
- ・ ヘッドホンを充電してください。

サポートについては、www.philips.com/support をアクセスしてください。



Philips および Philips Shield Emblem は、Koninklijke Philips N.V. の登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されます。本製品は、MMD Hong Kong Holding Limited またはその関連会社の責任の下に製造および販売されており、MMD Hong Kong Holding Limited が本製品に関する保証を行います。

